


1. Benutzerhandbuch

Packungsinhalt

- Blawesome Unit
- Aluminiumkarabiner
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch und Garantie



Eigenschaften

Blawesome Wetsuit Dryer ist ein innovatives Produkt, das Ihnen hilft, Ihre Ausrüstung auch unter widrigen Bedingungen wie kalten und feuchten Wintertagen zu trocknen. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Funktionen:

1. Blawesome-Einheit: Ein leistungsstarkes Zentrifugalgebläse ist das Herzstück von Blawesome. Er bläst bis zu 290 m³/h warme Luft in alle Richtungen, um die Trocknung zu beschleunigen.
2. Aluminiumkarabiner: zum Aufhängen Ihres Geräts.
3. Netzkabel: Hängt von Ihrer Region ab.
4. Schalter für natürliche/warme Luft: „I“ für warme Luft; „0“ für natürliche Luft.
5. Stromanschluss: Schließen Sie hier das Netzkabel an.
6. Schulterauslass: treibt Luft zu den Schultern
7. Brust- und Rückenluftauslass: treibt Luft zu Brust und Rücken. Der größte Teil dieser Luft strömt auch durch die Beine (bei Voll-Anzügen)
8. Armaustritt: Leitet Luft zu den Armen.

Schnellstart

1. Drücken Sie den Schalter auf die Position „I“ für warme Luft oder „0“ für natürliche Luft.
2. Legen Sie ihren Anzug um den Blawesome. Wenn es sich um einen Neoprenanzug handelt, stellen Sie sicher, dass Sie ihn +15 Minuten lang Austropfen lassen, bevor Sie ihn aufhängen.
3. Stecken Sie das Netzkabel ein. Der Blawesome Lüfter bläst jetzt Luft in Ihren Anzug.

Für Tipps und Tricks rund um den Blawesome oder Neuigkeiten, besuchen Sie unsere Webseite: www.blawesome-germany.de

Haben Sie Fragen zu dem Produkt können Sie uns gerne über das Kontaktformular erreichen: <https://www.blawesome-germany.de/contact>

3. Garantieinformationen

1. Blawesome Germany garantiert dem Erstkäufer, dass Blawesome-Produkte bei normalem Gebrauch und normalem Service für den Zeitraum ab dem Kaufdatum bei einem autorisierten Händler und für den folgenden Zeitraum nach diesem Datum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind (1) Jahr.

2. Diese beschränkte Garantie setzt die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts durch den Käufer voraus. Diese beschränkte Garantie deckt nicht: (a) Defekte oder Schäden, die auf Unfall, Missbrauch, Nachlässigkeit, ungewöhnliche physische oder elektrische Belastung, Modifikation eines Teils des Produkts oder kosmetische Schäden zurückzuführen sind; (b) Geräte, bei denen die Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde; (c) alle Kunststoffoberflächen und andere äußerlich exponierte Teile, die durch den normalen Gebrauch zerkratzt oder beschädigt sind; (d) Mängel oder Schäden durch unsachgemäße Prüfung, Bedienung, Wartung, Installation, Einstellung oder Wartung der Produkte.

3. Während des geltenden Garantiezeitraums repariert oder ersetzt Blawesome Germany nach alleinigem Ermessen von Blawesome Germany kostenlos für den Käufer alle defekten Komponenten des Produkts. Blawesome Germany kann nach alleinigem Ermessen von Blawesome Germany überholte oder neue Teile oder Komponenten bei der Reparatur eines Produkts verwenden oder ein Produkt durch ein überholtes oder neues oder vergleichbares Produkt ersetzen.

4. BLAWESOME GERMANY HAFTET NICHT FÜR BESONDERE NEBEN-, FOLGESCHÄDEN, INDIREKTE ODER ÄHNLICHE SCHÄDEN, GEWINNVERLUST, SCHÄDEN AM EIGENTUM DES KÄUFERS ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS ODER ANDERER, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG ODER UNSACHGEMÄREN NUTZUNG DES PRODUKTS ERGEBEN

Salvatorische Klausel: Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

4. Garantieinformationen

Diese beschränkte Garantie verteilt das Risiko eines Produktausfalls zwischen dem Käufer und Blawesome Ventures, und die Produktpreise von Blawesome Germany spiegeln diese Risikoverteilung und die in dieser beschränkten Garantie enthaltenen Haftungsbeschränkungen wider. Die Vertreter, Mitarbeiter, Distributoren und Händler von Blawesome Germany sind nicht befugt, Änderungen an dieser beschränkten Garantie vorzunehmen oder zusätzliche Garantien für Blawesome Germany verbindlich zu machen.

Dementsprechend stellen zusätzliche Aussagen wie Händlerwerbung oder Präsentationen, ob mündlich oder schriftlich, keine Garantien von Blawesome Germany dar und sollten nicht als verlässlich angesehen werden. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben keine Beschränkungen der Dauer einer stillschweigenden Garantie, daher trifft die obige Beschränkung möglicherweise nicht auf Sie zu. Diese Garantie gewährt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie haben möglicherweise auch andere Rechte, die gemäß den lokalen Gesetzen variieren.

Bitte notieren Sie die Seriennummer Ihres Geräts (auf der Rückseite des Chassis angegeben), sowie den Namen des Händlers, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Bewahren Sie diese Informationen und Ihre Originalquittung für Ihre Unterlagen auf. Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular auf www.blawesome-germany.de/contact oder besuchen Sie unsere Website-Registrierungsseite www.blawesome-germany.de/register, um Ihr Produkt zu registrieren.

Modell:

Gekauft von:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Rücksendeinformationen

- Eine Rücksende-Händler-Autorisierungsnummer muss von Ihrem örtlichen Blawesome-Vertreter angefordert werden. - Der Kunde kann aufgefordert werden, Bilder des Produkts und/oder des Mangels von ausreichender Qualität bereitzustellen, die es einem Servicemitarbeiter ermöglichen, die Ursache der gemeldeten Mängel zu identifizieren. Blawesome Germany kann den Kunden bei Bedarf mehr als einmal zur weiteren Klärung kontaktieren.

- Für das im Rahmen der Garantie zu reparierende Gerät muss zusätzlich eine Kopie des Original-Kaufbelegs beigelegt werden
- Das defekte Gerät sollte in der Originalverpackung verpackt sein. Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, muss eine zusätzliche äußere Verpackungsschicht vorhanden sein. Andernfalls kann das Gerät während des Transports unzureichend geschützt und somit die Garantie gefährdet werden.

- Blawesome Germany akzeptiert keine Nachnahmesendungen
- Blawesome Germany wird reparierte Waren nicht per Express Service an Kunden zurücksenden, außer auf schriftliche Anfrage auf Kosten des Kunden. Anfragen müssen schriftlich zusammen mit der Rücksendung erfolgen.

- Das defekte Blawesome Gerät sollte frachtfrei mit der deutlich auf der Außenverpackung aufgedruckten Rücksende-Händler-Autorisierungsnummer und dem beigelegten Original-Kaufbeleg an Ihr örtliches Service-Center gesendet werden.

2. Wichtige Sicherheitshinweise

1. Lesen und bewahren Sie diese Anleitung auf. Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen
2. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen
3. Blockieren Sie keine Belüftungsein- oder -auslässe und sorgen Sie für eine gute Belüftung
4. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten verwenden
5. Verletzen Sie den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht. Ein polarisierter Stecker hat zwei Klingen, von denen einer breiter als der andere ist. Ein Erdungsstecker hat zwei Klingen und einen dritten Erdungsstift. Der dritte Stift dient Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um die veraltete Steckdose auszutauschen.
6. Schützen Sie das Netzkabel vor mechanischer Einwirkung oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Kabelanschlussstelle am Blawesome
7. Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebene Aufsätze/Zubehör.
8. Ziehen Sie den Blawesome während eines Gewitters oder bei längerem Nichtgebrauch vom Netz
9. Bei Fehlern mit dem Gerät lassen sie das Gerät nur von Fachpersonal prüfen, insbesondere wenn Schäden an dem Gerät oder der Elektrik erkennbar sind oder Dreck/Flüssigkeiten in oder über das Gerät gelangt sind.
10. Stromquellen: Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art angeschlossen werden.
11. Wasser und Feuchtigkeit: Dieses Produkt sollte vom direkten Kontakt mit Flüssigkeiten ferngehalten werden, es darf nicht unter Wasser gelangen.
12. Schutzerdungsanschluss: Das Gerät sollte an eine Netzsteckdose mit Schutzerdungsanschluss angeschlossen werden.

VORSICHT:

UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE KEINE ABDECKUNGEN. ES GIBT KEINE BENUTZERWARTBAREN TEILE INNERHALB. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG NUR QUALIFIZIERTEM PERSONAL.

WARNUNG:

WIR EMPFEHLEN, DIE HEIZFUNKTION (SCHALTERPOSITION "T") BEI LUFTTEMPERATUREN 85°F / 30°C NICHT EINZUSCHALTEN.

WARNUNG:

Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden sollte das Gerät von Regen, Wasser oder anderen Flüssigkeiten ferngehalten werden. Elektrische Geräte sollten NIEMALS in feuchten Umgebungen aufbewahrt oder gelagert werden.



Korrekte Entsorgung dieses Produkts: Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler.



Allgemeiner Hinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

BLAWESOME

BLAWESOME-GERMANY.DE

BLAWESOME

BLAWESOME-GERMANY.DE

1. Benutzerhandbuch (1)

2. Wichtige Sicherheitshinweise (2)

3. Garantieinformationen (3-4)